



82°

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POMIARU TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ



Część nr WTR064

LUXPRO®

Przed rozpoczęciem upewnij się, że GODZINA na TERMOSTACIE LUXPRO jest ustawiona. Jeśli nie, ustaw godzinę przed rozpoczęciem instalacji.

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Zainstaluj dołączone 2 baterie AA, odkręcając 4 śruby znajdujące się z tyłu czujnika. Dioda LED na czujniku powinna migać w 6 sekundowych interwałach. **Nie zamykaj jeszcze komory baterii.**
2. Zdejmij górną pokrywę termostatu i podłącz biały zestaw odbiornikowo-antenowy do białego złącza znajdującego się w lewym dolnym rogu tylnego panelu. (A)
3. Przeciągnij przewód antenowy przez jedną z czterech szczelin wentylacyjnych (B). Zaczep zestaw odbiornikowo-antenowy za pierwszą szczelinę (C).
4. Naciśnij przycisk "RESET" (D) na zestawie odbiornikowo-antenowym i przytrzymaj przez 10 sekund w celu aktywowania zespołu i czujnika.. Temperatura zewnętrzna powinna pojawić się na wyświetlaczu termostatu w przeciągu 5 minut. Upewnij się, że kropka na lewo od temperatury zewnętrznej (E) miga co 15 sekund. Jeśli po 5 minutach temperatura zewnętrzna nie jest wyświetlana na termostacie lub kropka na lewo od temperatury zewnętrznej (E) nie miga, odłącz zestaw od termostatu, wyjmij baterie z czujnika i ponownie rozpocznij procedurę instalacji.
5. Zamknij komorę baterii i umieść czujnik w miejscu, który jest osłonięty przed elementami pogodowymi. Upewnij się, że punkt na lewo od temperatury (E) miga co 15 sekund. Jeśli punkt na lewo od temperatury (E) nie miga, zmień lokalizację czujnika.

