

WIFI THERMOSTAT

Witamy w podręczniku szybkiego startu LUX/GEO ™

10 prostych kroków do skonfigurowania termostatu LUX/GEO z funkcją WiFi.



W razie problemów podczas procesu instalacji, lub potrzeby uzyskania dodatkowego wsparcia prosimy odwiedzić strone: WWW.LUX-GEO.COM



Krok 1: Pierwsze kroki

Należy przygotować następujące elementy:

Elementy zawarte w pudełku:



Elementy potrzebne:

Śrubokret krzv--żakowy i płaski





Aplikacja mobilna LUX/GEO

W zależności od rodzaju oprogramowania urządzenia należy zainstalować odpowiednią wersję aplikacji LUX/GEO i stworzyć konto użytkownika.





Urządzenie

włączoni



Jeśli nie posiada się urządzenia z systemem iOS lub ANDROID należy odwiedzić witrynę WWW.LUX-GEO.COM.

Krok 2: Wyłączyć zasilanie

WAŻNE: Należy wyłączyć zasilanie ogrzewania i chłodzenia przed wykonaniem okablowania.



Krok 3: Należy usunąć istniejący termostat i zamontować GEO™



- Zdjąć przednią cześć istniejącego termostatu z podstawy
- Wykonać zdjęcie aktualnego okablowania
- Odkręcić przewody i śruby montujące, zdjąć bazę ze ściany
- Otworzyć obudowe, następnie wyciągnąć czarną zaślepkę znajdującą się pomiędzy zaciskami, umożliwiając przeciągnięcie przewodów.
- Zabezpieczyć bazę GEO na ścianie (montując sprzęt i opcjonalną płytkę ścienną załączoną w komplecie)



W celu uzyskania pomocy można obejrzeć przykładowy film na www.lux-geo.com

Krok 4: Zasilanie i okablowanie LUX/GEO™

Sterownik GEO[™] posiada 3 opcje zasilania:

- C-terminal (zalecana i optymalna opcja. Należy wykorzystać zdjęcie z kroku 3 do podłączenia przewodów.)
- Baterie* (2-AA litowe, zawarte w zestawie)
- USB micro-port (adapter i przewód nie są dołączone; zaleca się użyć adapter 1A)

Krok 5 zawiera szczegółowy opis podłączenia baterii i USB

UWAGA: Zgodność systemu Do użytku w:

- Większość systemów ogrzewania i chłodzenia 24V
- 1 lub 2 stopniowych systemach ogrzewania/chłodzenia: gazowych, olejowych lub elektrycznych, pieców i systemów klimatyzacyjnych
- 1 lub 2 stopniowych systemach ogrzewania / 1 stopniowych układach chłodzenia: układach z pompą ciepła
- 2-przewodowych hydraulicznych zaworach strefowych (gorącej wody)
- gazowym ogrzewaniu ściennym i podłogowym

A
1 FS

Jako dodatkową pomoc można wykorzystać słownik pojęć dostępny na stronie LUX-GEO.COM

*Informacja dotycząca instalacji baterii:

- Baterie należy wymieniać co najmniej raz w roku, jednak w zależności od ustawień może zajść konieczność wcześniejszej wymiany.
- Rozładowane baterie mogą pozbawić użytkownika możliwości kontrolowania ogrzewania lub chłodzenia w budynku. Podczas długotrwałej nieobecności w domu zaleca się zasilanie sieciowe.
 Po instalacji można wybrać tryb "oszczędzania energii" Wybrany tryb ma wpływ na opóźnienie przy zmianach z poziomu aplikacji.
- Sterownik GEO[™] powinien być używany tylko z bateriami litowymi.

Nie używać w:

- przy napięciu sieciowym 120/240 VAC (bez transformatora)
- pompach ciepła, które posiadają (Y2) dwa stopnie pracy sprężarki



PRZEWODY UMIEŚCIĆ Z BOKU TERMINALU, POD ŚRUBKAMI.

Szczegółowy przewodnik okablowania na

stronie LUX-GEO.COM.

4.1 Okablowanie: Konwencjonalny Piec – gazowy /olejowy/elektryczny oraz systemy klimatyzacji* * dla systemów pomp ciepła – punkt 4.2

PIECE GAZOWE / (typowe)	OLEJOWE	/ ELEKTRYCZNE i / lub KLIMATYZACJA	[typowy kolor przewodu]	
RH (lub R) W1 G C Y1	= = = =	24(+) VAC Moc, Ogrzewanie nagrzewnica pierwszego stopnia wentylator dmuchawy 24(-) VAC Współne pierwszy stopień chłodzenia	[CZERWONY [BIAŁY] [ZIELONY] [NIEBIESKI] [ŻÓŁTY]	
(inne)				
RC B O W2 Y2	= = = =	24(+) VAC Zasilanie, Chłodzenie zawór trybu grzania zawór trybu chłodzenia drugi stopień grzania drugi stopień chłodzenia		

WAŻNE: Jeśli posiada się obydwa przewody RC i RH, należy zdjąć zaślepkę zwarciową RED RC-RH znajdującą się z przodu sterownika GEO[™].

• Okablowanie jest zakończone – można założyć "osłonę" między zaciskami.



4.2 Okablowanie: Systemy pomp ciepła

Odwołując się do zdjęcia okablowania, należy podłączyć przewody termostatu do LUX / GEOTM, kierując się oznakowanymi literowo przewodami do poniżej podanego odnośnika zacisków.

POMPA CIEPŁA (Kompresor)/ System chłodzenia R (lub RC/RH) = 24(+) VAC Zasilanie, Chłodzenie zawór zwrotny = Y1 Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wentylator dmuchawy W2 nagrzewnica pomocnicza/awarvina 24(-) VAC Wspólne = B** zawór zwrotny (tylko jeśli nie ma przewodu "O" - systemy: Rheem / Ruud / Bard)

[typowy kolor przewodu]

[POMARAŃCZOWY] [ŻÓŁTY] [ZIELONY] [BIAŁY] [NIEBIESKI] [moga sie różnić w zależności od instalacji]



Uwaga: NIE powinno być przewodów stosowanych w połączeniu kabla W1 na terminalu.

** WAŻNE: Jeśli mamy zarówno przewód O, jak i B (tzn. System Trane), proszę zainstalować B do terminala "C"

Systemy pomp ciepła (Y1/W1) – ŻÓŁTA ZWORA MUSI BYĆ UMIESZCZONA NA OBU BOLCACH

Okablowanie jest zakończone – można założyć "osłonę" między zaciskami.

Krok 5: Włączanie

- W przypadku terminala C: zabezpieczyć front GEO[™] na podstawie
- W przypadku baterii: umieścić 2 baterie AA i zabezpieczenie przedniej strony GEO na podstawie
- W przypadku zasilania USB: wypchnąć osłonę portu śrubokrętem płaskim na spodzie urządzenia. Podłączyć port Micro USB i umieścić w bazie.
- ι. Po zamocowaniu panelu przedniego do bazy (ustawić i mocno docisnąć) można ponownie włączyć zasilanie.

wyświetlacz

sprawdzić zasilanie.





Należy użyć śrubokreta do wykręcenia pokrywy USB



Krok 6: Konfiguracja ustawienia

systemu

Należy obrócić pokretło sterujace w celu nawigacji. Wybór poprzez naciśnięcie, powrót poprzez naciśniecie \times .



Sterownik GEO[™] poprosi o wybranie:

- 1. Czy ogrzewanie i / lub chłodzenie są odłączone.
- 2. Typu systemu (dotyczy tylko ogrzewania). Uwaga, jeśli podłaczono jak w sekcji 4.1 otrzymujemy funkcje pieca. Jeśli podłączono jak w sekcji 4.2 otrzymujemy funkcję pompy ciepła.

Jeśli po instalacji wentylator pieca nie działa prawidłowo, należy zmienić piec gazowy na piec elektryczny w ustawieniach menu.

- 3. Liczba stopni grzania/chłodzenia. Zazwyczaj jest 1 stopień grzania/ 1 stopień chłodzenia. W przypadku niepewności należy odnosić się do naszego internetowego słowniczka, aby dowiedzieć się więcej.
- 4. Jeśli ustawiono wiecej niż 1 stopień ogrzewania lub chłodzenia, wybierając funkcje OFFSET, możemy ustawić zwłoke dla drugiego stopnia.

Krok 7: Jeśli jeszcze nie pobrano aplikacji LUX/GEO[™], proszę zrobić to teraz

Krok 8: Podłączenie LUX / GEO™

Zalecany system dla sterownika GEO to iOS lub Android. W przypadku innego systemu pomocy należy szukać na stronie www.lux-geo.com. Konfiguracja odbywa się za pomocą szeregu wskazówek ekranowych – proszę przygotować GEO i urządzenie przenośne.

8a. Przygotowanie do połączenia

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji LUX / GEO oraz utworzeniu konto użytkownika należy w swoim GEO wybrać opcję "tak" ("yes") przy konfiguracji WiFi

GEO rozpocznie skanowanie – ale można przejść do punktu 8b.



8b. Podłączenie urządzenia GEO™ do urządzenia mobilnego

iOS

GEO wyświetli komunikat: "ROZŁĄCZONY"("DISCONNECTED").

Następnie należy otworzyć aplikację i kliknąć przycisk +, aby dodać urządzenie. Po wyświetleniu komunikatu należy przejść do ustawień WiFi w menu telefonu.

Należy wybrać sieć WiFi, która wygląda następująco: LUXGEO-xx-xx

Po podłączeniu do LUXGEO należy powrócić do aplikacji.



Android



iOS



	Settings WI-FI	
	Wi-Fi	0
	V LUXGEO-8E-1D	• ①
	CHODGE & NETWORK	
>	90658	• = ①
/	CBCI-6585-2.4	• * ()
	CBCI-BE25-2.4	• 🕈 🕕
	CBCI-BE25-5	• 🐨 🕕
	CDH Gpic Hub	• = ()
	DEI-CORP2	• = ①

Android



	K Wi-Fi 🛛 🕅	:
	LUXGE0-23-A4 Conversed	((:-
	My Home Wifi Savet, secured with WRV/WW/2	-
2	NORRIK Secured with WIRZ (WITS available)	R
1	kfp-72756 Secured with WIN/WIN2 (VPS available)	9
	CasaMe Secured with WIN2 (NPSI available)	-
	Prangins (Guest) Secured with WER/WER2 (WPS available)	-

Krok 8: Podłączenie LUX / GEO™

8c. Wybranie domowej sieci Wi-Fi i wprowadzenie hasła



Android



8d.GdypojawisiętemperaturapokojowanawyświetlaczuGEO™,należykontynuowaćzgodniezewskazówkami z aplikacji.

System jest z powodzeniem połaczony po wyświetleniu symboli ✔ oraz 奈.

Rozwiązywanie problemów:

Może być konieczne ręczne połączenie telefonu z siecią WiFi.

Jeśli to się nie powiedzie – należy zrestartować GEO przechodząc do menu/ustawienia/sieć(menu/settings /network) i przejść do etapu 8b.



Krok 9: Ustawienia niestandardowe i ustawienia zasięgu Radius™

Radius[™] to oprogramowanie, które umożliwia ustawienie strefy geograficznej "ogrodzonej" (geofence) za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Za pomocą GPS, Radius[™] (oprogramowanie geofencing) rozpoznaje zbliżanie się do lub z obszaru "ogrodzonego" i uruchomi termostat, aby dostosować się do ustawień komfortu w trybie "Home" lub w trybie ustawień "Away" jednocześnie zapewniając bardziej efektywne wykorzystanie energii. Dzięki programowi Radius[™] geofencing można ustawiać na wielu urządzeniach i dla wielu użytkowników, dostosowując go do indywidualnych potrzeb. Program może współdziałać z harmonogramem termostatu lub bez niego, oszczędzając energię kiedy jesteśmy poza domem. Informacje o położeniu geolokalizacyjnym NIGDY nie są publikowane i wykorzystywane przez firmę LUX Products.

Ustawianie własnej strefy tzw. wirtualnego ogrodzenia ("fence")



Wskazówka: Jeśli zdefiniujemy własną strefę dalej od domu, wówczas system będzie miał więcej czasu na reakcję i przygotowanie komfortowych warunków w domu. Jeśli natomiast zdefiniujemy własną strefę bliżej domu, to zaoszczędzimy więcej energii, jednak może zaistnieć sytuacja, że parametry termiczne nie będą utrzymane w momencie przybycia do domu.

Jeśli używane jest zasilanie bateryjne, zalecane jest ustawienie większej odległości.

Krok 10: Ciesz się komfortem, spokojem i elastycznością termostatu LUX / GEO™.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć liczne artykuły i wskazówki dotyczące oszczędzania energii. WWW.LUXPRODUCTS.COM

Instrukcja przypisania europejskiej strefy czasowej w termostacie

Podczas rejestracji nowego użytkownika najlepiej wybrać jeden z regionów USA z poprawnym kodem pocztowym. Po założeniu konta, na urządzeniu stacjonarnym (na urządzeniach mobilnych opisana poniżej opcja może się nie wyświetlać) należy zalogować się na założone wcześniej konto na stronie https://my.luxproducts.com/connect/login.html i wybrać opcję "Locations:

LUX	Thermostats	Runtime	Support	<u>1</u> -	Sign Out	
Set Away				Account Info		
				Alerts	ations	

Następnie należy nacisnąć "Edit" oraz "Outside of US & Canada?":

Address			
	Central Time (U.S. & Can.)	-	Outside of US & Canada?
Edit	Cancel Save		

Z przedstawionej listy można wybrać europejską strefę czasową:

Choose Time Zone	
Please select a time zone for this location:	
Western European Time (London) -	
Western European Time (London)	
Central European Time (Berlin)	
Eastern European Time (Bucharest)	Cancel OK
Moscow Time	
China Standard Time (Beijing)	
Australian Western Time (Perth)	
Australian Northern Time (Darwin)	
Australian Southern Time (Adelaide)	
Australian Queensland Time (Brisbane)	
Australian New South Wales Time (Sydney)	

Następnie należy nacisnąć "OK" oraz "Save" i ukaże się komunikat:



Gotowe! W termostacie powinna być ustawiona europejska strefa czasowa.

Dokładna instrukcja przypisania LuxPro Geo do konta w aplikacji Lux Products

- 1. Należy zalogować się do aplikacji na smartfonie/tablecie.
- Następnie należy przejść do urządzenia i, jeśli jest ono skonfigurowane, wejść w Settings -> Network -> Using App. Jeśli dopiero konfigurujemy urządzenie, to przy pytaniu "Would You like to connect to WiFi now?" należy zgodzić się na to zapytanie. W obu przypadkach powinno pojawić się na termostacie okno 2/6 (AP Mode) z nazwą sieci WiFi stworzonej przez termostat.
- W aplikacji należy dodać termostat. Czynimy to przy pomocy ikony "+" i wybraniu Geo. W momencie pojawienia się zapytania "Are You in AP Mode?" proszę nacisnąć "Yes".
- Następnie należy zalogować się do WiFi wyświetlonego na termostacie (w połączeniach WiFi smartfonu/tabletu) i wrócić do aplikacji.
- 5. Kolejno należy wybrać nasze prywatne WiFi.
- Termostat powinien z automatu przejść kroki 4/6 oraz 5/6, a w aplikacji powinien pojawić się komunikat, że termostat jest przypisany do naszego konta i połączony z aplikacją.

UWAGA!

Dane urządzenie Geo może być jednocześnie przypisane <u>tylko do jednego konta</u>. Jeśli nie usuniemy urządzenia z danego konta, termostat nie połączy się z innym kontem. Aby usunąć termostat z konta, na urządzeniu stacjonarnym (na urządzeniach mobilnych opisana poniżej opcja może się nie wyświetlać) należy zalogować się na założone wcześniej konto na stronie <u>https://my.luxproducts.com/connect/login.html</u> i wybrać opcje jak poniżej.



Połączenie termostatu na przykładzie aplikacji w smartfonie z iOS – filmik instruktażowy Connecting the LUX/GEO to WIFI via iOS