

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Black i Climaver B Black. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

$$d = \frac{2(a \times b)}{(a + b)} \text{ (mm)}$$

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

