

▼ Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Black i Climaver Deco. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

$$D = 1,3 \times \frac{(a \times b)^{0,625}}{(a + b)^{0,25}}$$
 gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

